

zund 切割机季度维修保养方案

- 1.检查总进气口是否有垃圾，各个阀门和压力表是否正常工作。
- 2.检查气管接头处是否有松动，管带是否有磨损，如果不妥的情况就要及时加固或更换。
- 3.检查传动部分是否有松动，特别是齿轮和齿条之间的啮合情况，发现异常要及时调整。
- 4.检查滑车是否推动自如，如果不是就要及时调整。
- 5.检查加紧块、钢带以及导向轮是否有松动、钢带松紧情况等等。
- 6.查看所有的按钮和选择开关的性能，发现损坏的就及时更换。
- 7.检测机器的精度，方法是通过画综合检测图形去检测即可。

[Zund 刀具/刀片](#)