

JV33 シリーズ / CJV30 シリーズ 静電シートキット セットアップ手順書



メディア前端部にカール (巻きグセ) がある場合、静電シート表面の凹凸に引っかかり、プリント/カット品質に影響する場合があります。メディア前端部のカールを取り除いてから、プリント/カットを行ってください。

商品コード一覧

製品名	商品コード	製品名	商品コード	製品名	商品コード	製品名	商品コード
CJV30-60	OTP-J0187	CJV30-100	OPT-J0186	CJV30-130	OPT-J0139	CJV30-160	OPT-J0140
JV33-130	OPT-J0139	JV33-160	OPT-J0140	JV33-260	OPT-J0209		

梱包部品

部品名	P3x8SMW(黒)	F3x6(白)	FシートSPベース	シートSP	静電シート ASSY
数量 (OPT-J0139)	4	6	4	6	3
数量 (OPT-J0140)	5	8	5	8	4
数量 (OPT-J0186)	4	6	4	6	3
数量 (OPT-J0187)	3	4	3	4	2
数量 (OPT-J0209)	8	12	8	12	6

取付方法

静電シートキットを取り付けるには、プラテンカバーFが必要となります。




1 プラテンカバーFの下側に、FシートSPベースを取り付ける

- P3x8SMWのネジを使って、FシートSPベースを取り付けます。
- 取付個数は、お使いの機種によって異なります。

機種	個数
JV33-160/CJV30-160	5
JV33-130/CJV30-130	4
CJV30-100	4
CJV30-60	3
JV33-260	8

- 右の図は、JV33-130になります。
- FシートSPベースは、右図の赤丸部分に取り付けます。



2 FシートSPベースにシートSPを取り付ける

- FシートSPベースの穴にシートSP (JV33-160/CJV30-160 : 8個、JV33-130/CJV30-130 : 6個、CJV30-100 : 6個、CJV30-60 : 4個、JV33-260 : 12個) を取り付けます。



左端
(左側の穴に取り付ける)



センター
(両方の穴に取り付ける)



右端
(右側の穴に取り付ける)

3 静電シート ASSY を取り付ける

- 静電シート ASSY (JV33-160/CJV30-160 : 4枚、JV33-130/CJV30-130 : 3枚、CJV30-100 : 3枚、CJV30-60 : 2枚、JV33-260 : 6枚) の穴をシートSPに引っかけます。



4 静電シート ASSY を引っ張り、プラテンカバーFに巻き付けるようにして取り付ける

- (1) プラテンカバーFに巻き付けるようにして、プラテンカバーF上側のネジ穴と静電シート ASSY のネジ穴を合わせる。



- (2) F3x6のネジを使って、ネジ止めする。



JV33 Series/CJV30 Series Electrostatic Sheet Kit Installation Manual



A curl (core set) at the front end of media may catch the indented surface of the electrostatic sheet, and may negatively affect the print/cut quality.
Uncurl the front end of media, and then print or cut.

Product code list


Product Name	Product code						
CJV30-60	OTP-J0187	CJV30-100	OPT-J0186	CJV30-130	OPT-J0139	CJV30-160	OPT-J0140
JV33-130	OPT-J0139	JV33-160	OPT-J0140	JV33-260	OPT-J0209		

Accessories

Parts Name	P3x8SMW (Black)	F3x6(White)	F Sheet SP Base	Sheet SP	Electrostatic Sheet ASSY
Qt. (OPT-J0139)	4	6	4	6	3
Qt. (OPT-J0140)	5	8	5	8	4
Qt. (OPT-J0186)	4	6	4	6	3
Qt. (OPT-J0187)	3	4	3	4	2
Qt. (OPT-J0209)	8	12	8	12	6

Installation

Use Phillips screwdriver to fix the electrostatic sheet kit.




1 Fix F Sheet SP Bases on the bottom of Platen Cover F.

- Fix the F Sheet SP Bases with P3x8SMW screws.
- The number of bases varies by the model used.

Model Name	Quantity
JV33-160/CJV30-160	5
JV33-130/CJV30-130	4
CJV30-100	4
CJV30-60	3
JV33-260	8

- The figure on the right is JV33-130.
- Fix F Sheet SP Bases on the red circle places shown on the right.



2 Fix Sheet SP on F Sheet SP Base.

- Fix Sheet SP (JV33-160/CJV30-160:8, JV33-130/CJV30-130:6, CJV30-100:6, CJV30-60:4, JV33-260:12) in the hole of F Sheet SP Base.



Left corner
(Fix in the left hole)




Central part
(Fix in the both holes)



Right corner
(Fix in the right hole)

3 Hook Electrostatic Sheet ASSY.

- Hook Electrostatic Sheet ASSY (JV33-160/CJV30-160:4, JV33-130/CJV30-130:3, CJV30-100:3, CJV30-60:2, JV33-260:6) on Sheet SP with the holes of Platen Sheet ASSY.



4 Pull Electrostatic Sheet ASSY, wrap it around Platen Cover F, and fix it.

- (1) Wrapping ASSY around Platen Cover F, put the upper screw holes of Platen Cover F on the screw holes of Electrostatic Sheet ASSY.



- (2) Fix them with the screw of F3x6.

